

// Ex 13

Montage- und Anschlussanleitung / Positionsschalter

Mounting and wiring instructions / Position switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de position

Istruzioni di montaggio e di collegamento / Interruttori di posizione

Instruções de montagem e instalação / Chaves fim de curso

Инструкции Монтаж и Коммутация / Переключатели положения

Deutsch (Originalsprache)

Bestimmung und Gebrauch

Die Positionsschalter der Reihe Ex 13 entsprechen den Europäischen Normen für den Explosionsschutz EN 60079-0 und EN 60079-1 / -31 und sind daher für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 sowie Zonen 21 und 22 nach EN 60079-14 vorgesehen. Die Anforderungen der EN 60079-14, z. B. in Bezug auf Staubablagerungen und Temperaturgrenzen, sind zu erfüllen. Die Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion Ex 13 dienen dem Einsatz in Sicherheitsstromkreisen zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN ISO 14119 (EN 1088) Bauart 1 und IEC 60947-5-1.

Befestigung / Anschluss

Den Positionsschalter auf einer ebenen Fläche befestigen. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass ein Verschieben des Positionsschalters mit Sicherheitsfunktion auch im Fehlerfall verhindert wird. **Bei der Montage von Betätigern und Sensor sind die Anforderungen nach EN ISO 14119, insbesondere die Punkte 5.2 und 5.3, zu berücksichtigen!** Den Schalter gegen unbefugtes Lösen sichern, z. B. mit Einweg-Sicherheitsschrauben. Bitte beachten Sie auch die Hinweise der Normen EN ISO 12100 und EN ISO 14120.

Hinweise

Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Der Schalter darf nicht als mechanischer Anschlag verwendet werden. Die Gebrauchsliste ist beliebig. **Die Anschlussleitung dieses Schalters muss fest und so verlegt werden, dass sie vor mechanischer Beschädigung hinreichend geschützt ist (Zulassungsbedingung X).** Umbauten und Veränderungen am Schalter, die den Explosionsschutz beeinträchtigen, sind nicht gestattet. Ferner gilt für das Errichten von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen die EN 60079-14. Zu beachten ist ferner die ATEX-Prüfbescheinigung und die darin enthaltenen besonderen Bedingungen. Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtete System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Für die Verschaltung des Schalters in das Gesamtsystem muss die in der Risikoanalyse festgelegte Steuerungskategorie durchgehend eingehalten werden. Hierzu ist auch eine Validierung nach DIN EN ISO 13849-2 bzw. nach DIN EN 62061 erforderlich. Des Weiteren kann der Performance Level bzw. SIL CL Level durch Verkettung von mehreren Sicherheitsbauteilen und anderen sicherheitsgerichteten Geräten, z. B. Reihenschaltung von Schaltern, niedriger ausfallen als die Einzellevel. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. steute übernimmt keine Haftung für Empfehlungen, die durch diese Beschreibung gegeben oder impliziert werden. Aufgrund dieser Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen steute-Lieferbedingungen hinausgehenden, Garantie-Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Wartung

Bei rauen Betriebsbedingungen empfehlen wir eine regelmäßige Wartung mit folgenden Schritten:

1. Prüfen des Betäters auf Leichtgängigkeit
2. Entfernen von Schmutzresten
3. Nachschmieren der Wellen oder Bolzen
4. Prüfen der Leitungseinführung und -anschlüsse

English

Destination and use

The position switches of series Ex 13 comply with the European standards for explosion protection EN 60079-0 and EN 60079-1 / -31 and therefore are designed for the explosive areas of zones 1 and 2 as well as zones 21 and 22 as per DIN EN 60079-14. The requirements of EN 60079-14, e. g. regarding dust deposition and temperature limits, must be met. The position switch Ex 13 for safety circuits is used in safety circuits to monitor the position of mobile safety guards to EN ISO 14119 (EN 1088) type 1 and EN 60947-5-1.

Mounting / Wiring

The position switch should be mounted on an even surface. Please ensure that, even in case of failure, the position switch cannot be moved from its position. For protection against manipulation use one-way safety screws which are optionally available. **When mounting actuator and sensor, please observe the requirements of EN ISO 14119, especially paragraph 5.2 and 5.3!** Please adjust screws at both sides with the same number of turns with a screwdriver. Please observe the instructions in the standards EN ISO 12100 and EN ISO 14120.

Notices

The electrical connection may only be carried out by authorised personnel. Do not use the sensor as mechanical endstop. Any mounting position is possible. **The connection cable has to be fixed and laid in a way that it is protected against mechanical damages (approval condition X).** Reconstruction and alterations at the switch - which might affect the explosion protection - are not allowed. Furthermore, EN 60079-14 have to be applied for the installation of electrical equipment in explosive areas. Moreover, the ATEX test certificate and the enclosed special conditions have to be observed. The described products have been developed in order to assume safety functions as a part of an entire plant or machine. A complete safety system normally covers sensors, monitoring modules, indicator switches and concepts for safe disconnection. For the integration of the safety switch in the entire system, the control category determined in the risk assessment must be strictly observed and respected. Therefore, a validation according to DIN EN ISO 13849-2 or DIN EN 62061. **Furthermore, the Performance Level and SIL CL can be lower than the single level because of the combination of several safety components and other safety-related devices, e.g. by serial connection of sensors.** The responsibility taken by the manufacturer of a plant or machine implies to secure the correct general function. Subject to technical modifications. Moreover steute does not assume any liability for recommendations made or implied by this description. From this description new claims for guarantee, warranty or liability cannot be derived beyond the general terms and conditions of delivery.



// Ex 13

Montage- und Anschlussanleitung / Positionsschalter

Mounting and wiring instructions / Position switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de position

Istruzioni di montaggio e di collegamento / Interruttori di posizione

Instruções de montagem e instalação / Chaves fim de curso

Инструкции Монтаж и Коммутация / Переключатели положения

English

Maintenance

With rough conditions, we recommend routine maintenance as follows:

1. Check actuator for easy operation.
2. Remove all dirt or particles.
3. Lubricate cam and roller shafts.
4. Check sealing of the cable or conduit connections.

Français

Destination et emploi

Les interrupteurs de position Ex 13 répondent aux exigences des normes européennes relatives à la protection antidéflagrante selon EN 60079-0 et EN 60079-1 / -31; ils conviennent pour l'emploi dans les atmosphères explosives appartenant à la zone 1 et 2 ainsi qu'à la zone 21 et 22 selon EN 60079-14. Les recommandations selon EN 60079-14, telles que dépôts de poussières et températures limites doivent être respectées. L'interrupteur de position à fonction de sécurité Ex 13 est prévu pour l'utilisation dans les circuits de sécurité et destiné à la surveillance de protecteurs mobiles selon EN ISO 14119 (EN 1088) type de construction 1 et EN 60947-5-1.

Montage / Raccordement

L'interrupteur de position est à fixer exclusivement sur des surfaces planes. Tout déplacement de l'interrupteur de position, même en cas de défaillance, doit être évité. Fixez l'interrupteur à l'aide de vis indémontables pour éviter tout démontage frauduleux. **Lors de l'assemblage de l'actionneur et du capteur, les exigences relatives à la norme EN ISO 14119, et en particulier les points 5.2 et 5.3, sont à respecter!** Les recommandations des normes EN ISO 12100 et EN ISO 14120 doivent être respectées.

Remarques

Seuls des électriciens compétents peuvent effectuer le raccordement électrique. L'interrupteur de position ne peut pas servir de butée mécanique. La position de montage est indifférente. La position de montage est indifférente. **Le câble de raccordement doit être protégé contre les dommages mécaniques (condition d'utilisation X).** Toute modification ou transformation de l'interrupteur affectant la protection antidéflagrante, est interdite. Il faut respecter les directives EN 60079-14 relatives à l'installation d'équipements électriques dans les atmosphères explosives ainsi que les conditions particulières du certificat d'essai ATEX. Les produits décrits dans ces instructions de montage ont été développés pour effectuer des fonctions de sécurité comme élément d'une machine ou installation complète. Un système de sécurité se compose généralement de multiples capteurs, modules de sécurité, dispositifs de signalisation et concepts assurant un déclenchement sûr. Une homologation selon EN ISO 13849-2 et DIN EN 62061 est également nécessaire. De plus, le niveau de performance PL ou niveau d'intégrité de sécurité SIL peut être inférieur au niveau des composants de sécurité pris individuellement, dans le cas d'une mise-en-série, par exemple. Le constructeur d'une machine ou installation doit assurer le fonctionnement de l'ensemble. Sous réserve de modifi-

cations techniques. Les caractéristiques et recommandations figurant dans ce document sont données exclusivement à titre d'information et sans engagement contractuel de la part de steute. Pour câblage d'interrupteur de sécurité dans le système entier, la catégorie déterminée dans l'analyse des risques est à observer et à respecter strictement.

Entretien

En cas de fonctionnement dans un environnement difficile, il est recommandé d'effectuer un entretien régulier qui consiste à:

1. Contrôler que l'organe de manœuvre fonctionne librement.
2. Eliminer les salissures.
3. Graisser les axes ou tourillons.
4. Contrôler les entrées de câble et les raccordements.

Italiano

Destinazione ed uso

Gli interruttori di posizione della serie Ex 13 adempiono alle normative Europee per la protezione da esplosioni EN 60079-0 e EN 60079-1 / -31 e sono quindi adatti all'impiego in aree con pericolo di esplosione della Zona 1 e 2 così come della zona 21 e 22 ai sensi della EN 60079-14. Devono essere soddisfatti i requisiti della EN 60079-14, per es. in riferimento a depositi di polvere e limiti di temperatura. L'interruttore di posizione Ex 13 per circuiti di sicurezza viene impiegato per circuiti di sicurezza per controllare la posizione delle protezioni di sicurezza mobili secondo EN ISO 14119 (EN 1088) tipo 1 e EN 60947-5-1.

Montaggio e collegamenti

Gli interruttori di posizione dovrebbero essere montati su una superficie uniforme. Prego assicurarsi che, anche in caso di guasto, l'interruttore non possa essere mosso dalla propria posizione. Come protezione da eventuali manipolazioni utilizzare viti di sicurezza unidirezionali disponibili come accessori. **Per il montaggio di azionatore e sensore devono essere osservati i requisiti secondo EN ISO 14119, in particolare i punti 5.2 e 5.3!** Prego regolate le viti da entrambe le parti con lo stesso numero di giri del cacciavite. Rispettare le istruzioni secondo le normative EN ISO 12100 e EN 14120.

Indicazioni

Il collegamento elettrico deve essere effettuato solo da personale autorizzato. Non usare il sensore come mezzo meccanico di arresto. Ogni posizione di montaggio è possibile. **Il cavo di collegamento deve essere fissato e posizionato in modo che sia protetto da danni meccanici (Condizione di certificazione X).** Ricostruzioni e modifiche dell'interruttore - che potrebbero incidere sulla protezione antideflagrante - non sono permesse. Inoltre EN 60079-14 devono essere applicate per l'installazione di apparecchiature elettriche in aree esplosive. In aggiunta il certificato di collaudo ATEX e le condizioni speciali indicate devono essere osservate. I prodotti descritti sono stati sviluppati con l'intento di svolgere funzioni di sicurezza come una parte di un intero impianto o macchinario. Di norma un completo sistema di sicurezza comprende sensori, unità di valorizzazione, apparecchi di segnalazione.



// Ex 13

Montage- und Anschlussanleitung / Positionsschalter

Mounting and wiring instructions / Position switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de position

Istruzioni di montaggio e di collegamento / Interruttori di posizione

Instruções de montagem e instalação / Chaves fim de curso

Инструкции Монтаж и Коммутация / Переключатели положения

Italiano

nonché sistemi per uno spegnimento sicuro. Per il collegamento dell'interruttore di sicurezza al sistema complessivo è necessario rispettare ovunque la categoria di comando stabilita nell'analisi di rischio. A tale fine è necessaria anche una validazione sec. le norme EN ISO 13849-2 oppure DIN EN 62061. In caso di collegamento in sequenza di più componenti di sicurezza e altri apparati con funzione di sicurezza, per es. collegamento in serie di interruttori, il Performance Level e il SIL CL Level possono risultare inferiori rispetto al livello di ogni singolo componente. Il produttore di un impianto o macchinario si assume la responsabilità della sua corretta funzione globale. steute non si assume alcuna responsabilità per consigli espressi o contenuti nella presente descrizione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche, che siano utili al progresso tecnologico. Sulla base della presente descrizione non è possibile formulare richieste di garanzia o responsabilità che vadano oltre le condizioni generali di consegna della steute.

Manutenzione

In condizioni di impiego in ambienti gravosi si consiglia una manutenzione periodica come segue:

1. Controllare che il movimento dell'attuatore sia libero
2. Rimuovere tutti i residui di sporco
3. Lubrificare le camme e gli organi di movimento
4. Verificare le entrate e i collegamenti dei cavi

Português

Definições e uso

As chaves fim de curso da série Ex 13 atendem as normas europeias de proteção contra explosões EN 60079-0 e EN 60079-1 / EN 60079- 31 e são, portanto, adequados para utilização em áreas classificadas como zonas 1 e 2, bem como zonas 21 e 22 conforme EN 60079-14. Os requisitos da EN 60079-14, por exemplo a respeito de deposição de pó e limites de temperatura, devem ser observados. Os fim de curso com funções de segurança da linha Ex 13 são incorporados aos circuitos de segurança com a finalidade de monitorar as posições dos equipamentos móveis de proteção de acordo com o que determinado nas normas EN ISO 14119 [EN 1088] tipo 1 e IEC 60947-5-1.

Montagem / Ligação elétrica

Fixar o fim de curso sobre uma superfície plana. Assegure-se de que o o fim de curso não possa ser deslocado, mesmo em caso da ocorrência de falha. Na montagem dos atuadores e sensor deverão ser observadas as exigências conforme a norma EN ISO 14119, principalmente ao disposto nos itens 5.2 e 5.3! Para proteção contra manipulação não autorizada use parafusos de segurança que estão disponíveis opcionalmente. Levar em consideração as disposições constantes na normas EN ISO 12100 e ISO 14120.

Observações

A ligação elétrica somente poderá ser executada por profissionais devidamente qualificados e credenciados. O interruptor não pode

ser utilizado como batente. Os cabos de ligação do interruptor deverão ser bem fixados e protegidos contra avarias [condição de licenciamento X]. Modificações e alterações no interruptor, que possam restringir a segurança de proteção contra explosões não são permitidas. Além disto, deverão ser observadas as normas EN 60079-0 no que se refere a instalação de equipamentos elétricos em áreas em que há riscos de explosão. A certificação de inspeção, que no original é denominada como »ATEX-Prüfbescheinigung« e as instruções nela contida também deverão ser obedecidas. Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir as funções de segurança, parcial e/ou total de um equipamento/instalação ou máquina. Um sistema orientado para dar plena segurança, via de regra, incorpora: sensores, unidades de avaliação, equipamentos de sinalização/alarme além de concepções para um desligamento seguro. Para a integração da chave de segurança no âmbito total do sistema é imprescindível que as exigências definidas na análise de riscos para a categoria de comando sejam integralmente atendidas. Neste contexto também se torna imprescindível uma validação nos termos da norma DIN ISO 13849-2, ou seja, conforme DIN EN 62061. Além disto o nível de desempenho ou SIL CL pode ser reduzido quando encadeados diversos componentes de segurança ou outros dispositivos relacionados a segurança, como por exemplo conectando diversos sensores em série. É de responsabilidade do fabricante da instalação ou máquina assegurar o correto/ perfeito funcionamento da totalidade das funções. Estão reservados todos os direitos para executar alterações em prol do desenvolvimento. A steute não assume qualquer responsabilidade por recomendações deduzidas ou implícitas a esta descrição. Nenhuma garantia – assistência – ou penalização adicional poderá vir a ser aplicada e ou ser exigida da steute, além do que consta nas »Condições Gerais de Fornecimento«.

Manutenção

Quando os equipamentos estiverem instalados em condições ambientais rudes e adversas recomendamos que seja executada, regularmente, uma manutenção preventiva seguindo os itens seguintes:

1. Verificar a livre movimentação do atuador (sem travar)
2. Eliminar sobras de resíduos / sujeira
3. Lubrificar eixos ou pinos
4. Verificar em que estado se encontram as conexões e as entradas de fios.

Русский

Предназначение и использование

Позиционные переключатели серии Ex 13 подчинены Европейским Стандартам взрывной защиты EN 60079-0 и EN 60079-1 / -31, и соответственно разработаны для использования во взрывоопасных условиях, для зон 1 и 2 а также для зон 21 и 22 , согласно EN 60079-14. Требования EN 60079-14, а именно в части пылевой защиты и температурных ограничений, должны быть соблюдены. Переключатели положения с функцией безопасности Ex 13 для безопасных схем используются в безопасных схемах с дистанционным управлением , для контроля позиции подвижных защитных частей и механизмов согласно EN ISO 14119 [EN 1088] конструкция 1 и EN 60947-5-1.

// Ex 13

Montage- und Anschlussanleitung / Positionsschalter

Mounting and wiring instructions / Position switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de position

Istruzioni di montaggio e di collegamento / Interruttori di posizione

Instruções de montagem e instalação / Chaves fim de curso

Инструкции Монтаж и Коммутация / Переключатели положения

Русский

Монтаж/Подключение

Позиционные переключатели могут быть смонтированы на любых подходящих поверхностях. Пожалуйста убедитесь, что, даже в случае отказа, позиционный переключатель не может быть перемещен от его текущего положения. Для защиты против несанкционированных перемещений, используйте новые винты безопасности, которые могут быть дополнительно заказаны. Пожалуйста, вкручивайте винты с обеих сторон с одинаковым числом оборотов отвертки. При монтаже привода и датчика необходимо соблюдать требования EN ISO 14119, особенно пунктов 5.2 и 5.3! Соблюдайте инструкции стандартов EN ISO 12100 и EN ISO 14120.

Замечания

Электрические соединения, должны осуществляться только специально уполномоченным персоналом. Не используйте чувствительный элемент в качестве механического стопора. Различные монтажные позиции возможны. Реконструкции и изменения в выключателе - которые могут затронуть его защиту от взрыва - не позволены. Кроме того EN 60079-14 должны быть выполнены для электрооборудования во взрывчатых областях. Кроме того свидетельства об испытании ATEX и дополнительные специальные условия должны быть соблюдены. Описываемые продукты были разработаны, так чтобы использовать функции безопасности также как части заводов или машин. Полная система безопасности обычно включает в себя датчики, контрольные модули, инициирующие выключатели и возможности для безопасного разъединения. Ответственность, взятая изготовителем завода или машины, подразумевает, безопасность исполнения основной рабочей функции. Для встраивания аварийного выключателя в общую систему необходимо сквозное соблюдение определенной анализом риска категории управления. Для этого необходима проверка на соответствие нормам DIN EN ISO 13849-2 либо DIN EN 62061. Кроме того в результате последовательного включения в цепь нескольких аварийных приборов, например последовательное включение выключателей, уровень Performance Level либо SIL CL Level может оказаться ниже уровня отдельного прибора. Возможны некоторые технические изменения и несоответствия вследствие модификации. Кроме того steute (Штойтэ) не принимает ответственности за рекомендации, сделанные или подразумеваемые этим описанием. Из этого описания новые требования к гарантии, гарантия или ответственность не могут быть получены вне основных терминов и условий поставки.

Техническое обслуживание

В тяжелых условиях эксплуатации, мы рекомендуем профилактику, как указано ниже:

1. Проверяйте активатор на легкость срабатывания.
2. Удалите всю грязь или частицы.
3. Смажьте кулачки и оси вращения.
4. Проверяйте изоляцию кабеля а также разъемы и контакты под ключения.

Abmessungen


Dimensions

Dimensions

Dimensioni

Dimensões

Габариты



Kontakte

Contacts

Contacts

Contatti

Contatos

Контакты

Ex 13.

1ö/1s Zb

BK 23 24 GY
BN 11 12 BU

Die dargestellten Schaltsymbole beziehen sich auf den unbetätigten Zustand.

Contact symbols are shown for the not actuated switch.

Interrupteurs représentés contacts au repos, pas actionnés.

I simboli grafici dei contatti si riferiscono allo stato inattivo dell'interruttore.

Os símbolos de comutação representam o estado inativo

Символы контактов показаны для невключенного выключателя.

// Ex 13

Montage- und Anschlussanleitung / Positionsschalter

Mounting and wiring instructions / Position switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de position

Istruzioni di montaggio e di collegamento / Interruttori di posizione

Instruções de montagem e instalação / Chaves fim de curso

Инструкции Монтаж и Коммутация / Переключатели положения

Montagehinweise







Mounting notes

Montage correct

Montaggio corretto

Observações de montagem

Инструкции по монтажу



Deutsch (Originalsprache)

Technische Daten

Vorschriften

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1,

IEC/EN 60079-31; EN 60947-5-1;

EN ISO 13849-1; EN ISO 14119

glasfaserverstärkter Thermoplast,
selbstverlöschend UL 94-V0, schutzisoliert

Bauart 1

keine Kodierung

Schleichschaltung,

1 Öffner/1 Schließer, Schleichschaltung:
Öffnerkontakt zwangsoffnend, Form Z_b

IP 65 nach IEC/EN 60529

4-adrige PVC-Leitung H05 VV-F 0,75 mm²

2 Millionen

max. 20 Jahre

AC-15; DC 13

6 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC

T6 / T5

Umgebungstemperatur T6 = -20 °C ... +65 °C,

T5 = -20 °C ... +75 °C, +90 °C bei max. 3 A

II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb

II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65

IECEx Ex d IIC T6/T5 Gb

Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65

PTB 03 ATEX 1068 X, IECEx PTB 06.0053X

Gehäuse

Schaltertyp

Kodierungsstufe

Schaltsystem

Schutzart

Anschlussart

B10d (10% Nennlast)

T_M

Gebrauchskategorie

Bemessungsbetriebspotential/-strom

Temperaturklasse

Umgebungstemperatur

Ex-Kennzeichnung

Zulassungen

Herstellungsdatum

Production date

Date de fabrication

Data di produzione

Data de fabricação

Дата изготавления

012214 => Montag KW 22/2014

Monday CW 22/2014

lundi semaine 22/2014

lunedì sett. 22/2014

Segunda-Feira 22/2014

понедельник 22 календарная неделя 2014 лет

01	Montag	Monday	Lundi	lunedì	segunda	понедельник
02	Dienstag	Tuesday	Mardi	martedì	terça	вторник
03	Mittwoch	Wednesday	Mercredi	mercoledì	quarta	среда
04	Donnerstag	Thursday	Jeudi	giovedì	quinta	четверг
05	Freitag	Friday	Vendredi	venerdì	sexta	пятница

// Ex 13

Montage- und Anschlussanleitung / Positionsschalter

Mounting and wiring instructions / Position switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de position

Istruzioni di montaggio e di collegamento / Interruttori di posizione

Instruções de montagem e instalação / Chaves fim de curso

Инструкции Монтаж и Коммутация / Переключатели положения

English

Technical data Standards	IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31; EN 60947-5-1; EN ISO 13849-1; EN ISO 14119
Enclosure	glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing UL 94-V0, protective insulation
Switch type	Type 1
Coding level	no coding
Switching system	slow action, 1 NC/1 NO, NC contact with positive break, type Z _b
Degree of protection	IP 65 per IEC/EN 60529
Termination	4-wire PVC-cable H05 VV-F 0.75 mm ²
B _{10d} (10% nominal load)	2 millions
T _M	max. 20 years
Utilisation category	AC-15; DC 13
Rated operating voltage/current	6 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC
Temperature class	T6 / T5
Ambient temperature	T6 = -20 °C ... +65 °C, T5 = -20 °C ... +75 °C, +90 °C at max. 3 A
Ex marking	⊗ II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65 IECEx Ex d IIC T6/T5 Gb Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
Approvals	PTB 03 ATEX 1068 X, IECEx PTB 06.0053X

Français

Données techniques Normes de référence	IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31; EN 60947-5-1; EN ISO 13849-1; EN ISO 14119
Boîtier	thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible UL94-V0, double isolation
Type d'interrupteur	type de construction 1
Niveau de codage	aucun codage
Eléments de commutation	1 NF/1 NO à action dépendante brusque; sur action dépendante: contact NF à manœuvre positive d'ouverture, type Z _b
Etanchéité	IP 65 selon IEC/EN 60529
Raccordement	câble PVC à 4 conducteurs H05 VV-F 0,75 mm ²
B _{10d} (10% charge nominale)	2 millions
T _M	max. 20 ans
Catégorie d'utilisation	AC-15; DC 13
Tension/courant assigné d'emploi	6 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC
Classe de température	T6 / T5

Température ambiante T6 = -20 °C ... +65 °C,
T5 = -20 °C ... +75 °C, +90 °C avec max. 3 A

Protection antidiéflagrante
⊗ II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
IECEx Ex d IIC T6/T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
Certification PTB 03 ATEX 1068 X, IECEx PTB 06.0053X

Italiano

Dati tecnici Normative	IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31; EN 60947-5-1; EN ISO 13849-1; EN ISO 14119
Custodia	termoplastica rinforzata con fibre di vetro, autoestinguente UL94-V0, isolamento protettivo
Tipo di interruttore	Tipo 1
Livello di codifica	no codifica
Sistema di commutazione	commutazione lenta, 1 NC/1 NA, contatto NC ad azione obbligata, tipo Z _b
Grado di protezione	IP 65 secondo IEC/EN 60529
Collegamento	cavo in PVC a 4 fili H05 VV-F 0.75 mm ²
B _{10d} (10% carico nominale)	2 milioni
T _M	max. 20 anni
Categoria d'impiego	AC-15; DC 13
Carico elettrico di utilizzo	6 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC
Classe di temperatura	T6 / T5
Temperatura circonstante	T6 = -20 °C ... +65 °C, T5 = -20 °C ... +75 °C, +90 °C con max. 3 A
Protezione anti-deflagrante	⊗ II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65 IECEx Ex d IIC T6/T5 Gb Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
Certificato di collaudo	PTB 03 ATEX 1068 X, IECEx PTB 06.0053X



// Ex 13

Montage- und Anschlussanleitung / Positionsschalter

Mounting and wiring instructions / Position switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de position

Istruzioni di montaggio e di collegamento / Interruttori di posizione

Instruções de montagem e instalação / Chaves fim de curso

Инструкции Монтаж и Коммутация / Переключатели положения

Português

Dados técnicos

Normas

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1,
IEC/EN 60079-31; EN 60947-5-1;
EN ISO 13849-1; EN ISO 14119

Invólucro

Plástico reforçado com fibras de vidro, auto-extintor UL 94-V0, isolamento de proteção

Tipo de fim de curso

Tipo 1

Nível de codificação

não codificação

Sistema de comutação

Comutação lenta ou rápida, 1 NF / 1 NA, contato NF de ruptura forçada, tipo Z_b

IP 65 de acordo com IEC/EN 60529

Cabo de PVC de 4 vias H05 VV-F 0.75 mm²

Classe de proteção

Conexão

B_{10d} (10% carga nominal)

2 milhões

máx. 20 anos

T_M

Categoria de uso

Correntes / tensões nominais

AC-15; DC 13

6 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC

Classe da temperatura

T6 / T5

Temperatura ambiente

T6 = -20 °C ... +65 °C,

T5 = -20 °C ... +75 °C, +90 °C com máx. 3 A

Classificação Ex

Ex II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb

Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65

IECEx Ex d IIC T6/T5 Gb

Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65

Certificado

PTB 03 ATEX 1068 X, IECEx PTB 06.0053X

температура

T6 = -20 °C ... +65 °C,

T5 = -20 °C ... +75 °C, +90 °C при макс. 3 A

Взрывная защищенность

Ex II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb

Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65

IECEx Ex d IIC T6/T5 Gb

Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65

Сертификаты тестов

PTB 03 ATEX 1068 X, IECEx PTB 06.0053X

Betätiger geeignet für Sicherheitsaufgaben

Actuators suitable for safety applications

Actionneurs applicable pour fonctions de sécurité

Azionatore idoneo per funzioni di sicurezza

Atuadores apropriados para atribuições de segurança

Привод соответствует задачам безопасности

Ex 13 ... W, F, KU, WKU, FKU, R, WR, FR, WH, WHL, WPH, D, DL

ATEX-Zulassung gültig für

ATEX certificate valid for

Certificat d'essai ATEX est valide pour

Omologazione ATEX valida per

Aprovação ATEX válida para

Сертификат ATEX действителен до

Ex 13	10/15	W
		F
		KU
		WKU
		FKU
		R
		WR
		FR
		WH
		WHL
		WPH
		WHK
		D
		DL
		DS
		DD
		TL
		TF
		TK

Русский

Технические данные

Стандарты

EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31;

IEC 60947-5-1; EN ISO 13849-1

Корпус

армированный стекловолокном, ударо-прочный термопластик, не поддерживающий горение UL 94-V0, с защитной изоляцией

Тип выключателя

Конструкция 1

Степень кодировки

нет кодировки

Переключающая система

плавное переключение, 1 Н3/1 НР, Н3

с положительным размыкаемым контактом,

тип Z_b

IP 65 по IEC/EN 60529

Вид подключения

4-жильы , ПВХ -кабель H05 VV-F 0.75 мм²

B_{10d} (10% поимённый ввод)

2 миллионы

макс. 20 лет

T_M

Категории использования

AC-15; DC 13

Диапазоны рабочих напряжений/токов

6 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC

Температурный класс

T6 / T5

Окружающая

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU DECLARATION OF CONFORMITY

Im Sinne der Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG*
According to Explosion Proof Directive 2014/34/EU and to the Machinery Directive 2006/42/EC*

Bezeichnung des Betriebsmittels Name of the component	Ex 13 ...
Beschreibung des Betriebsmittels Description of the component	Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion position switch with safety function
Ex-Kennzeichnung nach EG-Baumusterprfg. Ex marking to EC type test	<input checked="" type="checkbox"/> II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb <input checked="" type="checkbox"/> II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
Neueste Ex-Kennzeichnung* Latest Ex marking*	<input checked="" type="checkbox"/> II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb <input checked="" type="checkbox"/> II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
Relevante EU-Richtlinien Relevant EU directives	2014/34/EU Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU Explosion Proof Directive
Angewandte harmonisierte Normen Harmonized standards	EN 60079-0: 2009, -1: 2007, -31: 2009
Neueste angewandte harmonisierte Normen* Latest applied harmonized standards*	EN 60079-0: 2012, +A11: 2013, -1: 2007, -31: 2014
EG-Baumusterprüfbescheinigung Test certificate	PTB 03 ATEX 1068X
Anbringung der CE-Kennzeichnung Application of the CE marking	2003
Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue	Löhne, 24. Juni 2008 Löhne, June 24 th , 2008
Änderung Revision	Löhne, 10. Mai 2016 Löhne, May 10 th , 2016
Benannte Stelle der EG-Baumusterprüfung Notified Body of the EC type examination	Physikalisch-Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 38116 Braunschweig Kenn-Nr. 0102
Überwachende Stelle nach Anhang IV/VII der Richtlinie 2014/34/EU Monitoring Body per appendix IV/VII of the Directive 2014/34/EU	Dekra Exam GmbH Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum Kenn-Nr. 0158

.steute

Extreme



Verantwortlich technische Dokumentation Marc Stanesby (Geschäftsführer)
Responsible technical documentation (Managing Director)

Hiermit erklären wir, dass das oben aufgeführte elektrische Betriebsmittel aufgrund der Konzipierung und Bauart den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Anhang II der Richtlinie 2014/34/EU entspricht.
We hereby declare that the above mentioned electrical equipment conforms to the directive 2014/34/EU in respect to basic safety and health requirements according to appendix II.

Marc Stanesby

Löhne, 10. Mai 2016/May 10th, 2016

Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue

Rechtsverbindliche Unterschrift, Marc Stanesby (Geschäftsführer)
Legally binding signature, Marc Stanesby (Managing Director)



.steute

// Ex 13

Montage- und Anschlussanleitung / Positionsschalter

Mounting and wiring instructions / Position switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteur de position

Istruzioni di montaggio e di collegamento / Interruttori di posizione

Instruções de montagem e instalação / Chaves fim de curso

Инструкции Монтаж и Коммутация / Переключатели положения



Zusatzinformation zu Montage- und Anschlussanleitungen

Additional information on mounting and wiring instructions

Information complémentaire aux instructions de montage et de câblage

Ulteriori informazioni sulle istruzioni di collegamento e montaggio

Informação adicional para as instruções de montagem

Дополнительная информация по монтажу и инструкциям по подключению

Auf Anfrage erhalten Sie diese Montage- und Anschlussanleitung auch in Ihrer Landessprache.

This mounting and wiring instruction is also available in your national language on request.

Ces Instructions de montage et de câblage sont disponibles sur demande, dans votre langue nationale.

Questa istruzione di collegamento e montaggio e' inoltre disponibile nella vostra lingua su richiesta.

Estas instrucciones de montaje y conexión se pueden solicitar en su idioma.

Instruções de ligação e montagem podem ser disponibilizadas em outros idiomas também – consulte-nos.

Εφόσον το ζητήσετε λαμβάνετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης και στην γλώσσα της χώρας σας.

Niniejsza instrukcja montażu i podłączenia jest dostępna na życzenie w języku polskim.

Op aanvraag kunt u deze montage- en installatiehandleiding ook in uw taal verkrijgen.

Den här monterings- och elinstallationsinstruktionen finns även tillgänglig på ditt nationella språk efter förfrågan.

På anmodning kan De også rekvirere denne montage- og tilslutningsvejledning på Deres eget sprog.

Pyydetäessä asennus- ja kykentäohjeet on saatavana myös sinun omalla äidinkielellä.

При поискване Вие ще получите тази асамблея, а също и връзката ръчно майчиния си език.

La cerarea Dumneavoastră, vă trimitem instrucțiunile de folosire și instrucțiunile de montaj și în limba romana.

Na požádání obdržíte tento návod na montáž a připojení také v jazyce vaší země.

Na vyžiadanie obdržíte tento návod na montáž a pripojenie takisto v jazyku vašej krajiny.

Egyeztetés után, kérésére, ezt a szerelési- és csatlakoztatási leírást, biztosítjuk az Ön anyanyelvén is.

Na zahtevo boste dobili ta navodila za montažo in priklop tudi v vašem domačem jeziku.

Dan il-manwal dwar il-muntaġġ u konnessjonijiet huwa disponibbli wkoll fil-lingwa tiegħek.

Soovi korral on see installimis- ja ühendusjuhend saadaval ka teie riigikeeles.

Jei jums reikētū šios įdiegimo ir pajungimo instrukcijos valstybine kalba, teiraukitės pardavėjo.

Šo montāžas un pieslēgšanas instrukciju pēc pieprasījuma varat saņemt arī savas valsts valodā.